


Instructiuni de montare a suportului pentru TV LCD




37kg(80lbs) max.



13" - 37"(33-94cm) max.




1




deconectati aparatul
de la rețeaua de curent


2




3a





perete din beton



3b




perete din lemn



4




5




Trebuie sa reglati pozitia optima a suportului
inainte de instalarea televizorului.


6




7



8



9



Instructiuni de montare

Fiecare etapa de montaj este prezentata in figurile de mai sus numerotate de la 1 la 9.

Parcurgeti fiecare etapa (necesara) in ordinea numerotarii.

1. Structura peretelui pe care se va monta televizorul trebuie sa fie capabila sa suporte cel putin o greutate maxima de 37 kg.

2. Inainte de a incepe montarea suportului cititi cu atentie instructiunile si asigurati-va ca au fost bine intelese.

3. Operatia de instalare a suportului trebuie sa fie executata de doua persoane calificate.

4. Suprafete recomandate pentru montarea suportului: stalpi din lemn, pereti de beton. Daca montarea suportului va fi realizata pe alte suprafete, atunci va fi necesar sa luati masuri suplimentare de ancorare si de prindere.

Dupa montaj verificati soliditatea fixarii suportului !

Nu ne asumam nicio raspundere in cazul in care suportul este folosit in alta destinatie, sunt deficiente ale montajului pe perete sau daca nu se respecta instructiunile de montaj.