

## Racorduri flexibile pentru apa

### Utilizare

Instalatii sanitare, lavoar, robinete, bideuri, masini de cafea, filtre de apa.

### Materiale

Este fabricat din tub de cauciuc pentru uz alimentar, avand la exterior o manta de protectie cu diametrul de 13 mm din fire metalice de inox impletite.

Piulitele, stuturile si bucele sunt din alama cromata cu garnituri de cauciuc.

### Date tehnice

-Presiunea maxima de lucru : 6 bari

-Temperatura maxima a apei = 60 grade C

-Sunt disponibile lungimi cuprinse intre 30-120 cm, in variante cu piulita sau niplu, marimi 1/2 sau 3/8 inch sau cu tub filetat metric exterior pentru baterie.

### Indicatii de montaj

- Inainte de utilizare verificati, cat mai bine posibil, ca racordul sa nu aiba defecte.
- Nu montati racorduri care au garniturile rupte sau crapate, tubul flexibil turtit, rasucit sau intepat, sau se desfac din imbinarile sertizate de la capete, sau au tesatura metalica de protectie rupta sau deteriorate, si / sau au defecte filetele piulitelor sau a niplelor.
- Pentru montarea acestor racorduri in instalatii apelati la un instalator autorizat.
- Se racordeaza intai capatul fix al racordului si apoi cel rotitor (cu piulita olandeza).
- Racordul trebuie montat astfel incat sa faca un numar cat mai mic de curbe si cu raza cat mai mare. Nu se admit raze de curbura mai mici de 60mm.
- Nu se admite ca racordul sa fie montat rasucit (torsionat).
- Dupa efectuarea montajului, supravegheati racordul cel putin 30 minute pentru a putea observa eventuale neetanseitati.
- Aceste racorduri trebuiesc montate intodeauna numai dupa un robinet de serviciu.
- Trebuie verificat ca dupa montaj, racordul sa nu intre in contact cu exteriorul cu diferite suprafete sau muchii care in timp ar putea deteriora tesatura metalica de protectie ceea ce ar conduce la spargerea furtunului.
- Racordurile flexibile sunt exclusiv pentru apa.